

RAIN PROTECT MINERAL FINISH

Waterafstotende kalei voor buitengevels



PRODUCTFICHE

Productomschrijving

De **RAIN PROTECT MINERAL FINISH** combineert de authentieke uitstraling van traditionele kalei met de nieuwste technologie op vlak van waterwering. Het product is gebruiksklaar - enkel water toevoegen volstaat - en dankzij de ingebouwde waterafstotende eigenschappen is een aparte hydrofugebehandeling overbodig. Bij applicatie vormt de kalei een duurzame beschermlaag die je gevel optimaal beschermt tegen regen, vorst en vervuiling, terwijl de ondergrond toch blijft ademen.

Toepassing

De **RAIN PROTECT MINERAL FINISH** kan aangebracht worden op bakstenen, natuursteen of andere minerale ondergronden. Dankzij de eenvoudige verwerkbaarheid is het product ideaal voor zowel renovatieprojecten als nieuwbouw.

Voordelen

- Waterafstotend
- Dampdoorlatend
- Ready to Mix

Hoeveel product heb ik nodig ?

- 0,4 m²/kg

Handige weetjes?

- Bewaren in een beschutte, vocht- en vorstvrije ruimte.
- Niet verwerken bij omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan +5°C, eveneens van toepassing tijdens de uitharding.
- Vermijd te sterke of te snelle droging, eventueel tussentijds bevochtigen.
- Bescherm bij buitentoepassingen **RAIN PROTECT MINERAL FINISH** ca. 24 u tegen regen.
- Gebruik enkel alkalibestendige, minerale pigmenten (poeder of vloeibare minerale pigmentpasta), omdat **RAIN PROTECT MINERAL FINISH** sterk alkalisch is. Organische pigmenten, universele kleurstoffen en latex- of acrylkleurpasta's zijn ongeschikt omdat ze kunnen verkleuren of verbleken.
- Bij poederpigment eerst een klontervrije pigmentslurry maken in water en daarna (max. 5-10% t.o.v. het droge kaleigewicht) toevoegen aan de kalei; bij vloeibaar pigment de kalei eerst aanmaken met water, vervolgens het pigment afmeten, toevoegen en grondig mengen.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Kalei	Wit	10 kg	0,4 m ² /kg	Ca. 45 min. tot 24 u	2	Ja

RAIN PROTECT MINERAL FINISH

Waterafstotende kalei voor buitengevels



GEBRUIKSAANWIJZIGING

Wat heb ik nodig ?



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond eerst droog, stof- en vetvrij. Controleer de ondergrond zorgvuldig en herstel beschadigingen waar nodig.
- Beitel scheuren uit en vul ze met snelcement voor een stabiele basis.
- Maak beton, cementpleister en metselwerk nat totdat er geen vocht meer wordt opgenomen.
- Strooi **RAIN PROTECT MINERAL FINISH** in schoon water à rato 4 kilogram product op 1 liter water. Roer goed tot je een homogeen, klontervrij mengsel bekomt. Verwerk dit mengsel binnen 2 uur.

Hoe gebruik ik het product ?

- Breng de **RAIN PROTECT MINERAL FINISH** royaal met een blokkwast aan. Zorg dat het oppervlak volledig verzadigd en gelijkmatig bedekt is.
- Bevochtig de ondergrond lichtjes opnieuw met water. Breng daarna de tweede laag gelijkmatig aan, nadat de eerste voldoende is uitgehard.



Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via:

België: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

