

ANTI-MURS HUMIDES

Protection des murs intérieurs contre l'humidité



FICHE DE PRODUIT



Description du produit

Revêtement respirant et transparent, pour un traitement efficace des murs intérieurs non enterrés humides, avant de peindre ou de tapisser. Après séchage, le produit forme une barrière incolore étanche au passage de l'humidité et prévient ainsi l'apparition de taches d'humidité, la formation de moisissures, le décollement du papier peint et l'écaillage de la peinture. Grâce à sa composition spéciale, le produit pénètre profondément dans les pores et peut être appliqué sur les supports secs ou humides.

Application

S'utilise sur la plupart des murs intérieurs comme le plafonnage, la brique, le béton, ...

Avantages

- › Résultat permanent
- › Adhère aussi sur des supports humides
- › A appliquer avant de peindre ou tapisser
- › Respectueux de l'environnement et perméable à la vapeur

De combien de produit ai-je besoin ?

Il vous faut environ 1 L par 4 m² par couche.

Consultez également le calculateur sur notre site web www.aquaplan.com.

Conseils et astuces ?

- Conserver dans un endroit frais (max. 20°C) et à l'abri du gel.
- Ne pas mettre en œuvre si la température du support ou la température ambiante est inférieure à 5°C.
- Bien mélanger avant l'emploi et refermer soigneusement après.
- Nettoyage des outils à l'eau, immédiatement après la fin des travaux.

| Matériau | Couleur | Contenu | Couverture | Temps de séchage | Couches | Possibilité de repeindre |
|----------------------|---------|---------------|---------------------------------------|------------------|---------|--------------------------|
| Polymères acryliques | Blanc | 0,75 L/ 2,5 L | Env. 0,25 L/m ² par couche | Env. 3 heures | 2 | Oui |

ANTI-MURS HUMIDES

Protection des murs intérieurs contre l'humidité



MODE D'EMPLOI



De quoi ai-je besoin ?



Comment préparer le support ?

- Dépoussiérer et dégraisser le support.
- Enlever les anciennes couches de peinture et/ou de papier peint.



Comment utiliser le produit ?

- Appliquer au min. 2 couches d'**ANTI-MURS HUMIDES** à la brosse ou au rouleau à raison de 0,25 à 0,30 L/m²/couche à un intervalle d'env. 3 h. Peut être appliqué sur un support légèrement humide. Les murs trop humides ou détrempés doivent être préalablement séchés.
- Appliquer une troisième couche sur les supports fortement absorbants et/ou les zones à problèmes.
- Après env. 24 h le mur intérieur peut être tapissé ou peint au moyen d'une peinture à base d'eau ou de solvant.



En savoir plus ?



Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Site web: www.aquaplan.com

