

# DAK-REFLECT

Witte reflecterende en renoverende coating met koelende



PRODUCTFICHE



## Productomschrijving

Gebruiksklare witte coating, dat gebruikt wordt om zowel platte als hellende daken reflecterend te maken én te renoveren. Dakbedekkingen behandeld met **DAK-REFLECT** zullen UV stralen en ook de warmte van de zon weerkaatsen in plaats van op te nemen. Een constante en lagere temperatuur verlengt de levensduur van de dakbedekking. De weerkaatsing van de zonnewarmte door **DAK-REFLECT** leidt tot aangename binnentemperaturen en tot lagere energiekosten, gezien het lager energieverbruik door koelinstallaties. Ook het rendement van geïnstalleerde zonnepanelen zal stijgen. **DAK-REFLECT** is tevens een renovatiecoating dat verweerde bitumen dakbedekkingen terug opfrist.

## Toepassing

Te gebruiken op bitumen, metaal, cement, pannen en leien en EPDM. **DAK-REFLECT** kan ook op nieuwe bitumineuze daken van min. 6 maanden oud worden aangebracht.

### Voordelen

- › Houdt uw huis koel
- › Verlengt de levensduur
- › Verhoogt het rendement van zonnepanelen

## Hoeveel product heb ik nodig ?

Gebruik voor elke laag ca. 1 L per 4 m<sup>2</sup>.

Raadpleeg eveneens de calculator op onze website [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com).

## Handige weetjes?

- Goed schudden voor gebruik.
- Bewaren tussen 5° en 30°C.
- Reinig gereedschap met White Spirit of Terpentine.
- Gebruik de **MULTI-COATING PRIMER** om je dak voor te bereiden. Deze zal zorgen voor een optimale hechting van **DAK-REFLECT**. Daarnaast zal deze primer ook voor een barrière zorgen tussen de bitumineuze ondergrond en de witte coating.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Coating	Wit	1 L / 4 L	Ca. 2 m <sup>2</sup> /L	Ca. 24 U	2	Neen

# DAK-REFLECT

Witte reflecterende en renoverende coating met koelende



GEBRUIKSAANWIJZIGING



## Wat heb ik nodig ?



## Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Werk steeds op een gezonde, zuivere, stofvrije en droge ondergrond.
- Breng met een verfborstel of roller **MULTI-COATING PRIMER** aan à rato van 0,15 L/m<sup>2</sup>. De primerlaag moet droog zijn (min. 30 minuten) alvorens verder te gaan.

## Hoe gebruik ik het product ?

- Breng met een verfborstel of roller een eerste laag **DAK-REFLECT** aan à rato van 0,25 L/m<sup>2</sup>.
- Laat de eerste laag grondig drogen alvorens de tweede laag aan te brengen. Dit duurt ongeveer 24 u, afhankelijk van de temperatuur en weersomstandigheden.
- Breng met een verfborstel of roller een tweede laag **DAK-REFLECT** aan à rato van 0,25 L/m<sup>2</sup>.

Verbruik	Droogtijd	Reiniging
4 L ± 8 m <sup>2</sup>	24 h/u	

## Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of [info@aquaplan.com](mailto:info@aquaplan.com)

Nederland: 0162 42 29 00 of [verkoop-dhz@martensgroep.eu](mailto:verkoop-dhz@martensgroep.eu)

Website: [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)

