

# SOUTERRAIN

Protection étanche pour tous les matériaux enterrés



FICHE DE PRODUIT



## Description du produit

Emulsion de bitumes universelle et élastique sans solvants pour rendre étanche le côté extérieur de tous les matériaux en contact avec le sol ou en sous-sol. Après le séchage elle forme un revêtement résistant, élastique, sans joints et hydrofuge qui comble tous les pores et microfissures. Grâce à sa grande résistance aux influences agressives des eaux souterraines (humus, solutions salines, acides anorganiques dilués et alcalis), **SOUTERRAIN** est la protection idéale pour tous les matériaux qui se trouvent en contact avec les eaux souterraines. Il peut également être appliqué sur un support légèrement humide.

## Application

A utiliser sur tous les types de fondations en béton et maçonneries, tels que pieds de construction (p. ex. abris de jardin, ...), puits de convecteur, fosses septiques, bacs collecteurs, conduits d'égout ou équipements en bois ou métal tels que piquets de jardin, réservoirs, conduits d'écoulement, ...

### Avantages

- › Sans solvants
- › Adhère sur tous support
- › Même sur les supports légèrement humides
- › Respectueux de l'environnement et utilisation sécurisante

## De combien de produit ai-je besoin ?

Il vous faut environ 1 Kg par m<sup>2</sup> par couche.

Consultez le calculateur sur notre site web [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com).

## Conseils et astuces ?

- Conserver en un endroit frais (max. 20°C) et à l'abri du gel.
- Ne pas mettre en œuvre si la température ambiante et la température du support sont inférieures à +5°C et lorsqu'il risque de pleuvoir durant le séchage.
- Bien mélanger avant l'emploi. Après utilisation refermer soigneusement.
- Nettoyer le matériel directement après la fin du travail à l'eau. Après séchage au White Spirit.

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Emulsion de bitumes	Noir	4 KG	Env. 1 m <sup>2</sup> /Kg par couche	Env. 24 heures	2	Non

# SOUTERRAIN

Protection étanche pour tous les matériaux enterrés



MODE D'EMPLOI



## De quoi ai-je besoin ?



## Comment préparer le support ?

- Le support à traiter doit être sain et exempt de particules non adhérentes
- Commencer par dépoussiérer et dégraisser le support.
- Humidifier légèrement la surface avec de l'eau.



## Comment utiliser le produit ?

- Appliquer une première couche de **SOUTERRAIN** dilué avec  $\pm 10\%$  d'eau à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau, à raison d'env.  $1 \text{ kg/m}^2$  et veiller à ce que chaque couche soit protégée contre la pluie pendant min. 4 h.
- Une fois que la première couche est complètement durcie après env. 24 h, appliquer une deuxième couche de **SOUTERRAIN** non dilué à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau à raison d'env.  $1 \text{ kg/m}^2/\text{couche}$ . En fonction de la porosité du support et du degré de protection souhaité, une troisième couche peut être appliquée non diluée.



Consommation	Temps de séchage	Nettoyage
 4 kg $\pm 2 \text{ m}^2$	 24 heures	

En savoir plus ?



Nous sommes à votre disposition pour toutes questions  
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of [info@aquaplan.com](mailto:info@aquaplan.com)

Website: [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)

